

# DERBIPRIMER S

*Vernis bitumineux d'imprégnation à froid*

## Description

- ▶ Le DERBIPRIMER S est un vernis bitumineux d'imprégnation à froid spécialement conçu pour optimiser l'adhérence des membranes et des produits d'étanchéité à base de bitume sur supports poreux ou absorbants.



## Avantages

- ▶ Optimise l'adhérence de la membrane d'étanchéité.
- ▶ Assure au complexe d'étanchéité une excellente résistance à l'arrachement.
- ▶ Compatible avec la majorité des supports.
- ▶ Produit prêt à l'emploi ; conservation illimitée et résiste au gel.
- ▶ Efficace et rapide.
- ▶ Ecologique : disponible en IBC Cubitainer de 1000 l (minimalise les déchets de chantier).
- ▶ Permet un travail facile sur un support non-collant et hors poussières.

## Application

Consommation : de 0,2 l/m<sup>2</sup> tot 0,5 l/m<sup>2</sup> en fonction de la nature du support

Accessoires : - une brosse  
- le pistolet airless (gicleur de 18/50)

Nettoyage : white spirit

Temps de séchage : ± 3 heures, selon les conditions climatiques et la nature du support

## Conditionnement

Bidon de : 4 l  
10 l  
20 l  
IBC Cubitainer : 1000 l

## Informations supplémentaires

Densité : 0,9 kg/l  
Résidu sec : 55 %  
Point éclair Pensky Martens cc : 27 °C

## Conservation

En bidon fermé, dans un local aéré à l'abri de toute source de chaleur.

# Comment appliquer ?

## Mode d'emploi

### A / Préparation de la surface de supports absorbants



- Brosser soigneusement la surface pour éliminer toutes les matières non-adhérentes.
- Effectuer toutes les réparations nécessaires sur les membranes de toitures vieillissantes, avec un chalumeau ou le DERBIMASTIC S.
- Si la couche de finition est un coating ou une peinture, utiliser un anti-mousse pour éliminer toute trace de mousse.

### B / Préparation de la surface de supports métalliques



- Éliminer toutes les matières non-adhérentes.
- Les surfaces métalliques doivent être sèches et dégraissées avant d'appliquer la couche d'imprégnation.
- Le DERBIPRIMER S peut être appliqué sur :
  - le béton, la maçonnerie, le ciment, la fibre ciment et le béton cellulaire
  - les panneaux en bois
  - les toitures bitumineuses vieillissantes
  - les constructions souterraines et les fondations.

### C / Application du DERBIPRIMER S



- La surface doit être propre et sèche.
- Bien remuer le produit avant application.
- Appliquer avec une brosse, un rouleau ou un pistolet airless avec gicleur 43/50.
- Tout excès de produit doit être éliminé.
- Le travail sera interrompu par temps de pluie.

